


Инструкция по монтажу R5N...BP (R5N1BPV)




Установка пластины R5N1BP




A		M5x12	x6

Установка пластины R5N1BPV




B		M5x12	x8

Установка пластины R5N2BP



C		M5x12	x8

Установка пластины R5N3BP



D		M5x12	x12

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru