

Инструкция установки ручки R5CE272




Демонтаж ручки



A	4,8x16	x2
B	M5	x2
C	4,8x10	x1

Установка ручки R5CE272



D	3,9x20	x2
E	M6x16	x1
F	3,9x10	x1

Единый центр техподдержки
тел.: 8 800 250 52 63 (бесплатный звонок)
e-mail: support@dkc.ru